DEKraft®

Руководство по эксплуатации

ERE

Автоматические выключатели в литом корпусе серии BA-330E TM DEKraft, модификаций: однополюсные 2CSS330DK – 2CSS330DK, двухполюсные 2CSS330DK – 2CSS330DK, трехполюсные модификации 2CSS330DK – 2CSS330DK, корпусе впаянного с защитной полюс модификаций 2CSS330DK – 2CSA7DDK, контакт дополнительного с сигнальной модификаций 2CSS330DK – 2CSS9DK, расцепитель независимый модификаций 2CSS9DK – 2CSV7DDK, расцепитель минимального напряжения модификаций 2CSS9DK – 2CSV7DDK, расцепитель комбинированный 2CSS330DK – 2CSV7DDK, кнопка на дверь шкафа модификаций 2CSS330DK – 2CSV7DDK

Для обеспечения надежных установки, транспортировки, эксплуатации, обслуживания и хранения выключателя настоящего изложены основные правила и требования.

⚠ **Опасность.**

- Во избежание неисправностей и риска поражения электрическим током категорически запрещается обслуживание автоматического выключателя влажными руками и также запрещается касаться выключателя при замокании (погружении) в воду.
- Во избежание серьезных последствий для персонала и во время проведения технического обслуживания, ремонта, установки и монтажа выключателя, необходимо выполнять отключение питания и убедиться, что вводные клеммы не находятся под напряжением.

⚠ **Внимание.**

- Установка, техническое обслуживание и техническое уход должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Перед использованием настоящего изделия обратитесь, пожалуйста внимательно, изложенных тех. частях и внимательно положение вместе включенным/выключенным (отключенным) рабочим положением.
- Во избежание возникновения короткого замыкания следует проверить изолированную обработку замкнутого проводника его жидкой цепи на изоляции сохранения. Механизмы.
- Не допускается использование выключателя с поврежденной изоляцией или корпусом.
- Если изделие было повреждено при транспортировке, немедленно прекратите его использование.
- В случае если вам необходимо проверить эксплуатационные производительность, обратитесь в специализированную организацию, имеющую соответствующую квалификацию и качество. Мы не несем ответственности за любые последствия использования вспомогательных производителей, производящих сторонними компаниями.
- Не допускается использование выключателя, если проверка характеристик короткого замыкания путем прямого контакта с фазным проводником.
- Ухаживайте изделие по окончании срока его эксплуатации.

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на автоматические выключатели серии BA-330E TM DEKraft, модели 2CSS330DK – 2CSS330DK, в использительных устройств для их управления и подключения модели 2CSS330DK – 2CSS330DK.

2. Соответствие стандартам и регламентам

Использование выключателя TM DEKraft серии BA-330E соответствует стандарту ГОСТ IEC 60947-2 и требованиям ТР ТС 004/2011.

3. Назначение и область применения

Автоматические выключатели серии BA-330E предназначены для использования в составе распределительных устройств переменного тока напряжением 400 В частотой 50 Гц с изолированной нейтралью, а также защиты цепей оборудования от перегрузок, которые могут возникнуть после перегрузки и тока короткого замыкания.

4. Правила и условия эксплуатации, монтажа и транспортировки

4.1 Правила и условия эксплуатации и монтажа.

- Место установки прибора должно располагаться на высоте не более чем 2000 м над уровнем моря. Если прибор будет работать в высоте, должна должна использоваться с понижением технических характеристик.
- Допустимая температура окружающей среды: +5 °С – +70 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при температуре +40 °С. Допускается более высокая влажность при более низкой температуре (к. 90 % при ежедневно используется при температуре +20 °С – +70 °С), обратитесь к таблице изменения номинальных характеристик в зависимости от температуры.
- Выключатель должен быть установлен в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении +40 °С. Более высокая относительная влажность при более низкой температуре (например, 90 % при +20 °С) с учетом конденсации влаги на поверхности изделия допускается изменение.
- Выключатель должен быть установлен в месте, защищенном от попадания прямых лучей солнечных. При необходимости этого условия автоматический выключатель не может функционировать в нормальном режиме.
- Не допускается установка выключателя в среде, содержащей взрывоопасные газ. Не устанавливайте изделие в среде, содержащей пар, которые может вызвать коррозию металлов и разрушение изоляции.
- Не допускается установка выключателя в среде, содержащей токопроводящую пыль.
- Степень загрязнения – 3.
- Срок службы изделия составляет в 20 лет при соблюдении рекомендаций изготовителя по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие устойчиво к ударам при транспортировке.
- Степень защиты – IP20.
- Относительная влажность: ≤ 95 %.
- Выключатель должен быть установлен в закрытом шкафу.

4.2 Правила и условия транспортировки и хранения.

- Выключатель должен транспортироваться в упаковке производителя.
- Выключатель должен храниться в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -10 °С до +40 °С.
- Срок хранения – 3 года.

5. Описание продукта

5.1 Внешний вид автоматического выключателя



1	Ввод питания
2	Индикатор
3	Кнопка тестирования
4	Кнопка включения
5	Кнопка отключения
6	Кнопка сброса
7	Регулировка уставки
8	Клеммы подключения

9	Корпус
10	Вывод питания
11	Кнопка сброса
12	Кнопка тест
13	Кнопка включения
14	Кнопка отключения
15	Клеммы подключения
16	Регулировка уставки

5.2 Габаритные и установочные размеры

6. Технические характеристики

BA-330E - 3P - 125A

Серия, последний символ – тип расцепителя | Число полюсов | Ток, А

C – электронные расцепители

Технические характеристики	BA330E	BA330E	BA330E
Номинальное напряжение U_n, В	400/415		
Номинальный ток I_n (при температуре окружающего воздуха 30 °С), А	80	100	125
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}, В	8000	8000	8000
Номинальная частота F_n, Гц	50	50	50
Номинальный ток отсечки (А)	630	800	800
Количество полюсов	3	3	3
Коммутационная способность, кА	10	10	10
Условный ток короткого замыкания I_{cu}, кА	10	10	10
Рабочая способность, кА	7,5	7,5	7,5
Механическая износостойкость, циклов В-О	20000	20000	20000
Электрическая износостойкость, циклов В-О	8000	8000	8000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У3	У3	У3

7. Комплектующие

Тип	Номинальный ток, А	Отключающая способность, кА	Количество полюсов	Ширина, мм
BA330E	80	10	3	105
BA330E	100	10	3	105
BA330E	125	10	3	105

5. Установка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени

6. Установка тока срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени

7. Установка тока срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

«Reset» (Готов к работе): индикатор готовности расцепителя к работе

«Test»: кнопка тестирования работоспособности расцепителя

I_n: значение уставки времени срабатывания защиты от перегрузки максимального тока (только для 4P)

«Alarm»: индикатор работы расцепителя

8. Порядок установки и подключения



Тип	Размеры, мм											
	L	L1	L2	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
BA330E 3P	3	105	90	52,5	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5
BA330E 4P	4	140	120	70	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5
BA330E 2P,N	2	70	60	35	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5
BA330E 3P,N	3	105	90	52,5	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5

Тип	Отключающая способность	Количество полюсов	Ширина, мм
BA330E	10	3	105
BA330E	10	4	140

8.1.1 Размеры и установочные размеры



Тип	A	B	C	D	E
BA330E	90	35	70	35	70
BA330E	105	35	70	35	70
BA330E	140	35	70	35	70

Рекомендуется, чтобы расстояние между отверстиями соответствовало указанному. В случае расстояния между отверстиями, необходимо обеспечить защиту каждого в отдельных клемм.

8.1.2 Вертикальное расстояние между выключателями (мм)



Тип	A	B	C
BA330E	90	35	70
BA330E	105	35	70
BA330E	140	35	70

Рекомендуется, чтобы расстояние между отверстиями соответствовало указанному. В случае расстояния между отверстиями, необходимо обеспечить защиту каждого в отдельных клемм.

8.1.3 Размеры и установочные размеры



Тип	Отключающая способность	Количество полюсов	Ширина, мм
BA330E	10	3	105
BA330E	10	4	140

Примечание. Ход ручки "I" – это положение автоматического выключателя включено.

8.1.4 Размер монтажного отверстия основной платины (крепежные лапы)



Тип	A	B	C
BA330E (100A/80A)	35	70	M4 x 12
BA330E (125A)	52	70	M4 x 25
BA330E (250A)	70	105	M10 x 35
BA330E (400A)	90	140	M10 x 35

8.1.5 Размеры отверстий фиксирующих и съемных планок (вторая сторона)



Тип	A	B	C	D	E
BA330E	90	35	70	35	70
BA330E	105	35	70	35	70
BA330E	140	35	70	35	70

Рекомендуется, чтобы расстояние между отверстиями соответствовало указанному. В случае расстояния между отверстиями, необходимо обеспечить защиту каждого в отдельных клемм.

8.1.6 Размеры и установочные размеры

Тип	A	B	C	D
BA330E	90	35	70	35
BA330E	105	35	70	35
BA330E	140	35	70	35

8.2 Подключение автоматического выключателя

8.2.1 Схемы подключения главных цепей



8.2.2 Расположение и подключение аппарата

- Перед подключением автоматического выключателя измеряющим переходов.
- Перед подключением автоматического выключателя убедитесь, что вводные питания полностью отключены.
- Подключающий выключатель должен быть установлен до его подключения.
- Подсоединяющего выключателя автоматического выключателя должна быть от ввода в выводу, то есть «LINE» – это вводное ведущие клеммы (отрезки питания), а «LOAD» – тот нижние клеммы (выходные питания).

8.2.3 Выбор сечения питания и нижней шины (медь)

Значение уставки тока I_n, А	80	100	125
Площадь поперечного сечения шины, мм²	50	50	50

Значение уставки тока I_n, А	80	100	125
Площадь поперечного сечения шины, мм²	50	50	50

8.2.4 Подключение шин выключателя

Тип	Длина выключателя			Площадь поперечного сечения, мм²
	L	L1	Модель шины	
BA330E 125A	3	105	BJB-CU-04*	1 120
BA330E 250A	3	105	BJB-CU-04*	2 240
BA330E 400A	3	105	BJB-CU-04*	3 360
BA330E 630A	3	105	BJB-CU-04*	4 480

8.2.5 Порядок

Подключение автоматического выключателя необходимо убедиться в надежном подключении проводников, должны быть отключены. Для подключения автоматического выключателя необходимо подключить проводники к клеммам, затянуть винты, автомат должен быть установлен с минимальным температурным изменением, изолированным от прочих элементов конструкции, должен быть установлен с минимальным температурным изменением, изолированным от прочих элементов конструкции.

Тип	Площадь проводника, мм²
BA330E	95
BA330E	120
BA330E	150

Установка микропроцессорного расцепителя

9. Настройка и эксплуатация

9.1 Порядок положения рукояти автоматического выключателя

9.1.1 При настройке автоматический выключатель находится в положении «ОТКЛ» («Собственное»), см. рис. 1.

9.1.2 Переведите рукоятку в положение «ОТКЛ» («Отключено), см. рис. 2.

9.1.3 Переведите рукоятку автоматический выключатель в направлении сразу в положение «ВКЛ» (Включено), см. рис. 3.

9.1.4 Нажмите на красную кнопку «ПУСК ТЕСТ» (Тест), чтобы запустить рукоятку выключателя в положение «ВКЛ» (Включено), см. рис. 4.

9.1.5 Повторите шаги 1.1-1.4, 3), включите автоматический выключатель.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

9.2 Настройка параметров электронного расцепителя

9.2.1 Настройка уставки тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени

Установите требуемое значение тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n (см. рис. 5), поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

Чем меньше значение уставки тока срабатывания, тем чувствительнее автоматический выключатель к перегрузке (уменьшается время срабатывания).

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Тип	Значение уставки тока защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n, А	Применение
BA330E 125A	80, 83, 75, 90, 95, 100, 110, 125	DPT – функция защиты
BA330E 250A	100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250	DPT – функция защиты
BA330E 400A	160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400	DPT – функция защиты
BA330E 630A	250, 315, 350, 400, 450, 500, 560, 630	DPT – функция защиты
BA330E 800 A	300, 400, 450, 500, 560, 630, 700, 800	DPT – функция защиты

9.2.2 Выбор значения уставки тока срабатывания защиты от перегрузки I_n



BA330E

Регулируя I_n – устанавливаем без значение уставки I_n по 80 А (или выбранное другое значение меньше номинального), затем I_n = 80 А, умножаем I_n = 80 А на 1,25 (125%) = 100 А.

Установка уставки срабатывания защиты от перегрузки при различных настройках I_n и I_{nom}

Значение срабатывания	Значение времени срабатывания защиты от перегрузки при различных настройках I_n и I_{nom}			
	0,8 I_n	1 I_n	1,25 I_n	1,5 I_n
1,1 I_n	2,1	105,7	142,2	177,6
1,2 I_n	1,9	95,1	128,0	159,8
6 I_n	0,32	8,47	8,56	11,11

BA330E BA330E / 3082

Установка регулировочной I_n и уставки время срабатывания защиты от перегрузки

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Установите уставку тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n = 80 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

Установите уставку тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n = 80 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

9.2.3 Настройка уставки тока срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени

Регулировочный винт тока срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени I_{sd} (см. рис. 7).

Чем меньше значение уставки тока срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени, тем чувствительнее автоматический выключатель к перегрузке (уменьшается время срабатывания).

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_{sd} = 320 A.

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_{sd} = 320 A.

Установите уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени I_{sd} = 320 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 7.

Установите уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени I_{sd} = 320 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 7.

Значение уставки	Значение времени срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени при различных настройках I_n и I_{nom}			
	0,8 I_n	1 I_n	1,25 I_n	1,5 I_n
1,1 I_n	2,1	105,7	142,2	177,6
1,2 I_n	1,9	95,1	128,0	159,8
6 I_n	0,32	8,47	8,56	11,11

BA330E BA330E / 3082

Установка регулировочной I_{sd} и уставки время срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени

BA330E BA330E / 3082

Установка регулировочной I_{sd} и уставки время срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени

9.2.4 Настройка уставки тока срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени

Регулировочный винт тока срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени I_{inst} (см. рис. 8).

Чем меньше значение уставки тока срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени, тем чувствительнее автоматический выключатель к перегрузке (уменьшается время срабатывания).

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_{inst} = 320 A.

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_{inst} = 320 A.

Установите уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени I_{inst} = 320 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 8.

Установите уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени I_{inst} = 320 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 8.

Установка регулировочной I_{inst} и уставки время срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенной выдержкой времени

9.2.5 Настройка уставки тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени

Установите требуемое значение тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n (см. рис. 5), поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

Чем меньше значение уставки тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени, тем чувствительнее автоматический выключатель к перегрузке (уменьшается время срабатывания).

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Установите уставку тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n = 80 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

Установите уставку тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n = 80 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

9.2.6 Настройка параметров защиты нейтрали I_{nN}

Защита нейтрали предлагается специально для автоматического выключателя 4P, с помощью которого можно выбрать 4 различных типа защиты нейтрали: 0 – нейтраль не защищена, 0,5 – нейтраль защищена наполовину, 1 – нейтраль защищена полностью, NS – нейтраль полностью отключена.

NS: для распределительных сетей, в которых площадь поперечного сечения проводника нейтрали меньше площади поперечного сечения фазного проводника, или площадь поперечного сечения, при этом значение защиты нейтрали от перегрузки и короткого замыкания с выдержкой времени равны половине установленных значений защиты фазной линии.

1: для распределительных сетей, в которых площадь поперечного сечения нейтрального полюса равна площади поперечного сечения проводника фазной линии, установленные значения защиты нейтрали от перегрузки и короткого замыкания равны установленным значениям защиты фазной линии.

0,5: для распределительных сетей, в которых площадь поперечного сечения нейтрального полюса равна половине площади поперечного сечения проводника фазной линии, установленные значения защиты нейтрали от перегрузки и короткого замыкания равны установленным значениям защиты фазной линии.

0: для сетей, в которых нейтраль не защищена.

Примечание: Настройка параметров защиты нейтрали I_{nN} доступна только для автоматического выключателя 4P.

Пример: Номинальный ток автоматического выключателя I_n = 80 А, номинальный ток нейтрали I_{nN} = 0,5 I_n = 40 А, при этом значение защиты нейтрали от перегрузки и короткого замыкания равны половине установленных значений защиты фазной линии.

Тип	Номинальный ток, А	Время срабатывания, с		Время срабатывания, с		Применение
		Время	Допуск	Время	Допуск	
Временная отсечка	10	0	0	0	0	t = 0,4 s
Отключение срабатывание	10	0	0	0	0	0,4 s < t < 1 s
Время короткое кратковременное отключение (отсечка)	10	■	0	0	0	0,05 < t <
Зона отключена	10		0	0	0	0,05 < t <

Примечание:

1) Невозможность выключающая характер.

2) Невозможность выключающая характер.

■ Невозможность выключающая характер.

5. Описание продукта

5.1 Внешний вид автоматического выключателя



1	Крепеж винт
2	Индикатор
3	Кнопка тестирования
4	Кнопка включения
5	Кнопка отключения
6	Кнопка сброса
7	Регулировка уставки
8	Клеммы подключения

9	Корпус
10	Вывод питания
11	Кнопка сброса
12	Кнопка тест
13	Кнопка включения
14	Кнопка отключения
15	Клеммы подключения
16	Регулировка уставки

5.2 Габаритные и установочные размеры

5.3 Схема электрических соединений

Клеммы для подключения дополнительных и сигнальных цепей

Клеммы для подключения дополнительных и сигнальных цепей

6. Технические характеристики

BA-330E - 3P - 125A

Серия, последний символ – тип расцепителя | Число полюсов | Ток, А

C – электронные расцепители

Технические характеристики	BA330E	BA330E	BA330E
Номинальное напряжение U_n, В	400/415		
Номинальный ток I_n (при температуре окружающего воздуха 30 °С), А	80	100	125
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}, В	8000	8000	8000
Номинальная частота F_n, Гц	50	50	50
Номинальный ток отсечки (А)	630	800	800
Количество полюсов	3	3	3
Коммутационная способность, кА	10	10	10
Условный ток короткого замыкания I_{cu}, кА	10	10	10
Рабочая способность, кА	7,5	7,5	7,5
Механическая износостойкость, циклов В-О	20000	20000	20000
Электрическая износостойкость, циклов В-О	8000	8000	8000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У3	У3	У3

7. Комплектующие

Тип	Номинальный ток, А	Отключающая способность, кА	Количество полюсов	Ширина, мм
BA330E	80	10	3	105
BA330E	100	10	3	105
BA330E	125	10	3	105

5. Установка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени

6. Установка тока срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной выдержкой времени

7. Установка тока срабатывания защиты от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

«Reset» (Готов к работе): индикатор готовности расцепителя к работе

«Test»: кнопка тестирования работоспособности расцепителя

I_n: значение уставки времени срабатывания защиты от перегрузки максимального тока (только для 4P)

«Alarm»: индикатор работы расцепителя

8. Порядок установки и подключения



Тип	Размеры, мм											
	L	L1	L2	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
BA330E 3P	3	105	90	52,5	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5
BA330E 4P	4	140	120	70	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5
BA330E 2P,N	2	70	60	35	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5
BA330E 3P,N	3	105	90	52,5	70	35	112,5	84	21,5	81	54	40,5

Тип	Отключающая способность	Количество полюсов	Ширина, мм
BA330E	10	3	105
BA330E	10	4	140

Примечание. Ход ручки "I" – это положение автоматического выключателя включено.

8.1.4 Размер монтажного отверстия основной платины (крепежные лапы)

Тип	A	B	C
BA330E (100A/80A)	35	70	M4 x 12
BA330E (125A)	52	70	M4 x 25
BA330E (250A)	70	105	M10 x 35
BA330E (400A)	90	140	M10 x 35

8.1.5 Размеры отверстий фиксирующих и съемных планок (вторая сторона)

Тип	A	B	C	D	E
BA330E	90	35	70	35	70
BA330E	105	35	70	35	70
BA330E	140	35	70	35	70

Рекомендуется, чтобы расстояние между отверстиями соответствовало указанному. В случае расстояния между отверстиями, необходимо обеспечить защиту каждого в отдельных клемм.

8.1.6 Размеры и установочные размеры

Тип	A	B	C	D
BA330E	90	35	70	35
BA330E	105	35	70	35
BA330E	140	35	70	35

8.1.7 Габаритные и установочные размеры при BA-330E (мм)

Тип	A	B	C	D	E
BA330E	90	35	70	35	70
BA330E	105	35	70	35	70
BA330E	140	35	70	35	70

8.2 Подключение автоматического выключателя

8.2.1 Схемы подключения главных цепей

8.2.2 Расположение и подключение аппарата

- Перед подключением автоматического выключателя измеряющим переходов.
- Перед подключением автоматического выключателя убедитесь, что вводные питания полностью отключены.
- Подсоединяющего выключателя автоматического выключателя должна быть от ввода в выводу, то есть «LINE» – это вводное ведущие клеммы (отрезки питания), а «LOAD» – тот нижние клеммы (выходные питания).

8.2.3 Выбор сечения питания и нижней шины (медь)

Значение уставки тока I_n, А	80	100	125
Площадь поперечного сечения шины, мм²	50	50	50

Значение уставки тока I_n, А	80	100	125
Площадь поперечного сечения шины, мм²	50	50	50

8.2.4 Подключение шин выключателя

Тип	Длина выключателя		Модель шины	Площадь поперечного сечения, мм²
	L	L1		
BA330E 125A	3	105	BJB-CU-04*	1 120
BA330E 250A	3	105	BJB-CU-04*	2 240
BA330E 400A	3	105	BJB-CU-04*	3 360
BA330E 630A	3	105	BJB-CU-04*	4 480

8.2.5 Порядок

Подключение автоматического выключателя необходимо убедиться в надежном подключении проводников, должны быть отключены. Для подключения автоматического выключателя необходимо подключить проводники к клеммам, затянуть винты, автомат должен быть установлен с минимальным температурным изменением, изолированным от прочих элементов конструкции, должен быть установлен с минимальным температурным изменением, изолированным от прочих элементов конструкции.

Тип	Площадь проводника, мм²
BA330E	95
BA330E	120
BA330E	150

Установка микропроцессорного расцепителя

9. Настройка и эксплуатация

9.1 Порядок положения рукояти автоматического выключателя

9.1.1 При настройке автоматический выключатель находится в положении «ОТКЛ» («Собственное»), см. рис. 1.

9.1.2 Переведите рукоятку в положение «ОТКЛ» («Отключено), см. рис. 2.

9.1.3 Переведите рукоятку автоматический выключатель в направлении сразу в положение «ВКЛ» (Включено), см. рис. 3.

9.1.4 Нажмите на красную кнопку «ПУСК ТЕСТ» (Тест), чтобы запустить рукоятку выключателя в положение «ВКЛ» (Включено), см. рис. 4.

9.1.5 Повторите шаги 1.1-1.4, 3), включите автоматический выключатель.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

9.2 Настройка параметров электронного расцепителя

9.2.1 Настройка уставки тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени

Установите требуемое значение тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n (см. рис. 5), поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

Чем меньше значение уставки тока срабатывания, тем чувствительнее автоматический выключатель к перегрузке (уменьшается время срабатывания).

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Для примера BA330E 400 A – установите уставку тока в значение защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени: если I_n = 320 A, то I_n = 80 A.

Установите уставку тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n = 80 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

Установите уставку тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени I_n = 80 А, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки в положение «MAX» (максимум), см. рис. 6.

9.2.2 Выбор значения уставки тока срабатывания защиты от перегрузки I_n

BA330E

Регулируя I_n – устанавливаем без значение уставки I_n по 80 А (или выбранное другое значение меньше номинального), зат