

ВНИМАНИЕ: Если при покупке фонарь не светит — это не является неисправностью!
Перед первым использованием, фонарь должен подзарядиться от сети не менее 18-20 часов.

I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Никогда не пытайтесь использовать зарядные устройства от фонарей Космос для подзарядки каких-либо других электроприборов и батарей.
- Не пытайтесь зарядить фонарь Космос при помощи зарядных устройств, не входящих в его комплект поставки.
- Зарядное устройство рекомендуется подключать прямо в сеть. Не рекомендуется использование удлинителей (за исключением сетевых фильтров); а также к источнику питания через внешние отключающие устройства, такие как таймер; или подключаться к электрической цепи, которая регулярно включается и выключается энергоснабжающей организацией.
- Во избежание поражения электрическим током, не используйте зарядное устройство, если у Вас есть сомнения в его исправности или если Вы наблюдаете внешние повреждения корпуса зарядного устройства, корпуса фонаря или корпуса аккумуляторной батареи.
- Все работы по обслуживанию (замена лампы, подзарядка или замена батареи), чистке и уходу за фонарем Космос должны выполняться только тогда, когда он отключен от зарядного устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь Космос или зарядное устройство к нему. Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.
- Используйте только те типы элементов питания и батарей, которые указаны в настоящей Инструкции.
- Используйте фонарь Космос только по прямому назначению – для освещения.

· Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за таким лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

· Производитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАря:

- Фонарь Космос предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Включение и выключение фонаря Космос производится переключением выключателя на корпусе.
- Фонарь Космос защищен от пыли, песка и брызг воды. Рабочие температуры фонаря, при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°C до +40°C.
- Установленный срок эксплуатации фонаря: 3 года.

III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАря:

- Для подзарядки батарей фонаря Космос используйте только зарядное устройство,

поставляемое в комплекте с фонарем.

- Если индикатор заряда при заряде не меняет цвет, то это не является неисправностью. Для заряда фонаря необходимо 10-12 часов, после чего фонарь снова готов к использованию.
- До первого применения фонарь Космос должен подзарядиться от сети не менее 18-20 часов.
- Выключайте фонарь перед подзарядкой.
- Красный светодиод должен гореть во время зарядки.
- Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи. Не реже чем раз в 3 месяца проводить полный цикл зарядки батареи.
- Срок службы аккумулятора можно продлить, если не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации.
- При подзарядке необходимо обеспечивать возможность удобного и беспрепятственного отключения прибора от источника питания.

ВНИМАНИЕ: Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

IV. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ:

При правильной эксплуатации и уходе аккумуляторная батарея прослужит Вам не один год.

1. Данная модель комплектуется аккумуляторной батареей - 4В 500 мАч.
2. Не рекомендуем хранить фонарь при отрицательных температурах- это приводит к быстрому выходу из строя аккумуляторной батареи.
3. Не рекомендуется хранить в разряженном состоянии.
4. Если фонарь не используется, рекомендуем заряжать каждые 2-3 месяца.
5. Запрещается разбирать батарею, подвергать химическому, механическому, температурному воздействию.

VI. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Фонарь, состоящий из головной части со светодиодным источником света 1Вт, со встроенной выдвигной вилкой, укомплектованного свинцово-кислотным аккумулятором 4V 500mAh - 1 шт.
2. Переходник для глубоких розеток - 1 шт
3. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию - 1 шт.
4. Коробка упаковочная - 1 шт.

Дата изготовления фонаря указана на его корпусе или на упаковке.

Уполномоченная изготовителем организация в РФ/Импортёр:

ООО «КОСМОС ЭЛЕКТРО», 127473, г. Москва, 3-ий Самотечный переулок, дом 11, стр.1, 2 этаж, помещение 1, комната 1

Изготовитель: KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. – No.21 Jintong Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong Province, China.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ: Потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон.

Модель: КОСAccuH1WLED

Дата выпуска:

Дата продажи:

Срок гарантии: 6 мес.

(Аккумуляторная батарея – 3 мес., но не более чем 24 мес. момента производства)

Продавец:

Адрес:

Телефон:

Подпись и печать:

Адрес гарантийного центра:

142784 г. Москва, Ленинский р-н, д. Румянцево, стр. 2, Бизнес-Центр «Румянцево», блок «В», офис 817В
Тел.: (495) 7-999-111

Условия гарантии:

1. Гарантия предоставляется на модели, проданные только на территории Российской Федерации.
2. Гарантийный срок установленный фирмой-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ — 6 месяцев со дня покупки изделия (для аккумуляторных батарей — 3 месяца, но не более чем 24 мес. с момента производства).
3. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - Если изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - В случае нарушения Правил эксплуатации, изложенных в инструкции;
 - Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
 - Если обнаружены изменения конструкции или схемы изделия, отличные от установленных ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
4. Изделие не подпадает под гарантию, если серийный номер изделия изменен, удален или не может быть установлен.
5. Гарантия не распространяется на следующие неисправности изделия:
 - Механические повреждения;
 - Повреждения, вызванные путем попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (гроза и др.), а также несчастными случаями;
 - Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов.
6. Гарантия не распространяется на расходные материалы: комплект принадлежностей (аксессуаров), элементы питания, аккумуляторы, и идущие в комплекте с фонарями лампы.
7. Компания-ИЗГОТОВИТЕЛЬ снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.