

**ՏԱՀԱՐՈՒՄ**

Շնորհակալություն ենք ցուցնում ապրանքների առկա ապրանքային նշանի ՅՔՐԱ!  
Սպչվի փաստաթուղթը ստացվում է FITO-LINETIME-ի Ավտոմատային ժամկետի վրա, որը նախատեսված է համահունչ, միացման, անազարման, փոխադրման, պահպանման և օգտակարանում համար : Ճիշդ նախատեսված է ամրաստան անջատելու և անջատելու հարմարանքները :  
! Ուսուցիչ ստանալիս չէք այս աղբյուրը, նախքան ապրանքը օգտագործելը և պահել այն մինչև անազարման ավարտը :

! Տեղեկատվություն վառարանի արդյունավետության մասին  
Ապրանքը չի պարունակում մարդա սպասարկող համար վառարանի և վառարանի կոդերը, որոնք կարող են առանձնացվել անազարման ընթացքում արտադրատեսակի ծառայության ժամկետի ընթացքում " որս անազարման համարների պահպանման դեպքում :  
Սարքի կառուցումը բացառապես է կազմվել համար վառարանի բաղադրիչները, այսպեսուհասակապես է կիրառվողի նախարարները, ստան լավագույն անազարման ժամանակ կառուցված պատկերասրահի միջոցները չեն պահպանվում :  
**Չօգտագործել**  
**ՓՈՒՌՈՒՄԱՆ ԱՐԱՐԱՆ 220V ԿՅԱՆՔԻՆ ՍՊԱՐԱՆՑՈՒՄ!**

**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

The ժայռ կիրառվում է ամրաստան կերպով միացնել և անջատել հարմարանքներ և այլ էլեկտրական սարքեր չեն ջնադրման տեսակի սենյակներում : Ապրանքը կարող է օգտագործվել բնակելի տարածքում մարդա ներկայության նմանման, ակտիվության և լուսավորության, զրաֆիկի վրա առկա լուսավորության ճառագայթները, ստան լավագույն անազարման ժամանակ կառուցված պատկերասրահի միջոցները չեն պահպանվում :  
Չօգտագործել  
Սպրանքը վառարանում է :  
Սպրանքը 220V ԿՅԱՆՔԻՆ ՍՊԱՐԱՆՑՈՒՄ !

**2. ՏԵՆԿԻՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՑ**


| Հարապատի սակառակ/մոդելը                         | Թայմեր աշխատի FITO-LINETIME |
|---|-----------------------------|
| զրպակը  | Ապխուտակ                    |
| Սպառողի իզոլյացիոն, Վտ,                         | 14                          |
| Հրդեհակիր ընդհանուր լարումը (կոնտակտային), Վ    | 220-230                     |
| Ցանցի համարակառուցումը, Հց                      | 50/60                       |
| Ռեզիստորի բանակը                                | 3                           |
| Շրճադրի, ժամացույցների տեղադրում                | 9,12,15                     |
| Հախարդման ցրման արժեքները, °C                   | +1...+40                    |
| Հարստերակառուցումը, %-ից                        | 80                          |
| Կառուցումը                                      | ոչ                          |
| Արտադրատեսակի պաշտպանություն                    | IP20                        |
| Էլեկտրական հոսանքի անսահարանից անջատման ժամանակ | II                          |
| Ծառայական ժամկետը, տարի                         | 30000                       |
| Եզրագծի թանցքը, մմ, և՛ և՛Բ                      | 150x200x30                  |

**3. ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄՅ.**

Ուղարկվող կառուցվածքի մեջ ստեղծվել է :  
Մետաղալարը միացնել 1,5 մ

**4 ՎՈՒՍԱՏՈՒԻ ՄՈՒՆՏԱԺԸ**

4.1. Անվտանգության պահանջները :  
Ուսուցիչը !  
Արգելվում է մեկուսացած լարերով և հասանելի առկա մասերով սարքի անազարմանը :  
Արգելվում է սարքից օդով շարժել խոնավության վայրերում (սանհանգույց և այլն) :  
Մի օգտագործել սարքը մանրէից համար բիոնախնայ ակտիվ և ազդելով մանրէի միջոցներ :  
Արգելվում է ինժեներացի վերանորոգել ճրագը :



**Дата изготовления:**  
Өндірілген күні:  
Иштөп чыгарган күнү  
**25.10.2020**



4.2. Նախազգուշացումներ անջատման համար :  
Սարքը սարքը : Չափանշան : որ չլինի վնաս պատճառող, ցանցային լարը և ժայռ :  
4.3. Սարքի տեղադրում :  
Կի պահանջվում :  
4.4. Օգտագործում :  
Միացրել ժայռ միակցել է լավագույն կերպով : Խոնքը միացրել AC ցանցին 220-240V լարման հետ, 50 Հց անվտանգ անջատիչով : Սեղմել վրա / անջատելու կոճակը սեղմել կոճակը վերևում կոճակը միացնել-անջատելու համար 9 ժամ, կոճակը վերևում ցուցանիչների-միացնել 12 ժամ : Վերին կոճակը միացնելու համար 15 ժամ : Արտադրված լուսավոր ցուցանիչները հուսումնարան է, թե որ սեղմում է միացնել լավագույն : Օրինակ, 12 H ադրող ցուցանիչը ցույց է ապխու, որ լավագույն կիրառվել 12 ժամ : Կարող անջատել ժամանակակից ինժեներացիա միացնել և անջատել անձ օր : Ժրպե կիրառել միացնել մեկուսացված ժամանակ, թե ի՞նչ ժամանակ է ժամանակակից էլ տեղադրվել : Եթե ժայռ անջատել, սեղմելով կառուցված անջատման կոճակը կամ ցանցի վրադրվել անջատման դեպքում ժայռ անջատման չեն պահպանվում : Ճիշդ կերպով անջատել, որ դիրեկտորում անջատված է :  
5. ՍՊԱՐԱՆՑՈՒՄ  
Կի պահանջվում :  
6. ՏԵՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՆԱԿԱՆՈՒՄ  
Ապրանքի տեղադրումը և պահպանումը պետք է կատարվի փաթեթավորման փաթեթով մեթոդիկական վնասներին և մեթոդներով տեղադրման արդյունավետ կերպով անջատման միջոցները :  
7. ԻՐԱՑՈՒՄ  
Ապրանքը պետք է վերանայվի իրականացման տարածքի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան :  
8. ԵՆԿՆԵՎԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
8.1. Արտադրատեսակի անազարման երաթխային ժամկետը 12 ամիս է վնասների օրինակի " Սպչվի աղբյուրային անազարման անազարման պայմանով :  
8.2. Սարքի վերադարձ / փոխանակում իրականացվում է ապրանք սպառողին իրադրած մանրաձախ վառարանի մաս " սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրության սահմանված ժամկետներում և կիրառելով :  
8.3. Սարքի վերադարձ / փոխանակում իրականացվում է առանց մեխանիկական վնասվածքների / ամբողջական կառուցվածքային դեֆեկտներ :  
9. ՉԵՎՈՒՄ ԵՎ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԻՐԱՆՑ ԾՏՎՈՒՄ :  
Ուսուցիչը : Բոլոր աղբյուրները, որոնք կառուցված են վերացման հնարավոր անազարման արտադրանքի պետք է իրականացվի, երբ անջատված ցանցի մեջ գտնվում :  
Սարքը չի աշխատում :  
- ստացվել 220V հոսանքի լարման առկայությունը ստացվել հոսանքի լարը միացնելու հետևանքով :  
Եթե այլ մեթոդներ չեն օգնել ձեզ, անազարման վերացնելու համար խնայում էնք դիմել որակավորման կենտրոնին :

10. ՏԵՆԵՎԱԿԱՆՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԱՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ  
Ապրանքի տեսակը ..... ժայռ  
Ապրանքի անվանումը ..... Մետաղալար միացնել 1,5 մ կոն ժայռ անջատման  
Ապրանքի մոդելը ..... Fito-LINE time  
Ապրանքային նշանը ..... «ՅՔՐԱ»  
Երկիր փորձարար ..... Չինաստան  
Արտադրողի անվանումը ATL ըրիմա (Շենճեն) Ցո, ՍՊՈՒ  
Արտադրողի հասցեն ..... 9ժՑ, 518054, Շենճեն, Nanshan Dystrikt, Chuangye Street, ըրը Baolicheng Ֆլյույնց, ըրմ 901  
Տեղեկատվության արտադրողի կոն լավագույն ..... atf\_company@163.com  
Ընկերություններ ըր այլ առկայություն կառուցվածքային ..... Կերպումային մասին տեղեկատվությունը ըրառել է պետական վրա, որը գտնվում է անվտանգ փաթեթավորման վրա :  
Համապատասխանության նորմատիվ փաստաթղթերին ..... Ապրանքանքը համապատասխանում է ՄՄ ՏԿ 004/2011 " ցածր լարման սպրանքային անվտանգության մասին ", ՄՄ ՏԿ 020/2011 " տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական անջատելի կառուցում " պահանջներին :



**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!  
Данный документ распространяется на Таймер работы FITO-LINE-TIME предназначен для использования при сборке, подключении, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. Таймер предназначен для автоматического включения и выключения светильников.  
**Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**  
**Информация о видах опасных воздействий**  
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.  
При эксплуатации таймера специальные средства защиты не требуются.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Таймер применяется для автоматического включения и выключения светильников и других электрических устройств не нагревательного типа в помещениях. Изделие можно использовать с целью имитации присутствия человека в жилом помещении, освещения аквариумов, подсветки распада по графику. Управляет всей группой подключенного оборудования в линию. Максимальная мощность подключенного оборудования - 50 Вт.  
Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".  
Товар сертифицирован.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Характеристика                                | Таймер работы FITO-LINETIME |
|---|-----------------------------|
| Цвет  | белый                       |
| Потребляемая мощность, Вт, не более           | 50                          |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 220-230                     |
| Частота сети, Гц                              | 50/60                       |
| Количество режимов                            | 3                           |
| Установка программы, часов                    | 9,12,15                     |
| Температура эксплуатации, °С                  | +1...+45                    |
| Относительная влажность, %, не более          | 80                          |
| Диммирование                                  | нет                         |
| Степень защиты изделия                        | IP20                        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                          |
| Срок службы, часов                            | 30000                       |
| Габаритные размеры, мм                        | 150x200x30                  |

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- В комплект поставки входит:
- Провод для подключения 1,5 м с таймером, шт. .... 1
- Упаковка, комплект, ..... 1
- Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. .... 1

**4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ**

4.1. Требования безопасности.  
**ВНИМАНИЕ!**  
Запрещается эксплуатация устройства с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.  
Запрещается пользоваться устройством в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).  
Не используйте для чистки устройства химически активные и агрессивные чистящие средства.  
Запрещается самостоятельное ремонтировать светильник.  
4.2. Подготовка к работе.  
Распакуйте устройство. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и таймера.  
4.3. Монтаж устройства.  
не требуется  
4.4. Использование  
Подключите разъем таймера к светильнику. Вилку подключите в сеть

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ (ПАСПОРТ) КОЛДОНУУ БОЮГЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ) ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՆՆԱԿԻ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)**

переменного тока с напряжением 220-240В с номинальной частотой 50 Гц. Нажмите на кнопку включения/выключения. Нажмите на кнопку над кнопкой включения - выключения для включения на 9 часов, кнопку над индикаторами - для включения на 12 часов. Самую верхнюю кнопку для включения на 15 часов. Подписанные светящиеся индикаторы подсказуют в какой режим Вы включили светильник. Например горящий индикатор 12 Н показывает что светильник будет работать 12 часов. При стабильном питании таймер автоматически включится и выключится каждый день. Светильник будет включаться в то же самое время, в какое время был установлен таймер. Если таймер отключить, нажав на кнопку отключения питания или при аварийном отключении от сети настройки таймера не сохраняются. Таймер в этом случае находится в положении выключено.

**5. ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Не требуется.

**6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

**7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

**8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.  
8.2. Возврат/обмен устройства осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.  
8.3. Возврат/обмен устройства осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.


**9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключении питания сети!  
Устройство не работает:  
- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В  
- проверьте правильность включения сетевого шнура.  
Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

**10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Тип изделия ..... Таймер  
Наименование изделия ..... Провод для подключения 1,5 м с таймером работы  
Модель изделия ..... FITO-LINETIME  
Товарный знак ..... «ЭРА»  
Страна изготовителя ..... Китай  
Наименование изготовителя ..... АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД  
Адрес изготовителя ..... КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901  
Информация для связи с изготовителем ..... atf\_company@163.com  
Импортер ..... Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

Соответствие нормативным документам ..... Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!  
ЭРА САУДА БЕЛГІСІМЕН ӨНІМДІ САТЫП АЛҒАНЫҒЫЗ ҮШІН РАХ  
МЕТ!  
БҰЛ ҚҰЖАТ ТАРАЛАДЫ ТАЙМЕР ЖҰМЫС FITO-LINETIME АРНАЛ  
ҒАН БАСШЫЛЫҚ ҚҰРАСТЫРУ, ҚОСУ, ПАЙДАЛАНУ, ТАСЫМАЛДА  
У, САҚТАУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ. ТАЙМЕР ШАМДАРДЫ АВТОМ  
АТТЫ ТҮРДЕ ҚОСУҒА ЖӘНЕ ӨШІРУГЕ АРНАЛҒАН.  
! ӨНІМДІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ О  
ҚЫП ШЫҒЫҒЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҰМЫС АЯҚТАЛҒАНҒА ДЕЙІН СА  
ҚТАҒЫЗ.

.....  
! ҚАУІПТІ ӨСЕРЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ  
БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРАМЫНДА АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫ ҮШІН ҚАУІПТІ Ж  
ӘНЕ ЗИЯНДЫ ЗАТТАР ЖОҚ, ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІН  
САҚТАҒАН КЕЗДЕ БҰЙЫМНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ШІНДЕ ПА  
ЙДАЛАНУ ПРОЦЕСІНДЕ БӨЛІНУІ МҰМКІН.  
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА КӨЗГЕ ЗИЯНДЫ КОМПОНЕНТТЕР  
ЖОҚ, УЛЬТРАКУЛГІН ЖӘНЕ ИНФРАҚЫЗЫЛ СӨУЛЕ ЖОҚ, СОНДЫ  
ҚТАН ШАМДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ АРНАЙЫ ҚОРҒАНЫС  
ҚҰРАЛДАРЫ ҚАЖЕТ ЕМЕС.  
АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ:  
АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 220В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1. ЖАЛПЫ МӨЛІМЕТТЕР  
ТАЙМЕР ШАМШЫРАҚТАРДЫ ЖӘНЕ ҮЙ-ЖАЙЛАРДАҒЫ  
ҚЫЗДЫРҒЫШ ЕМЕС ҮЛГІДЕГІ БАСҚА ДА ЭЛЕКТР  
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҚОСУ ЖӘНЕ АЖЫРАТУ  
ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ. ӨНІМДІ ҚОНАҚ БӨЛМЕСІНДЕ АДАМНЫҢ  
БОЛУЫН МОДЕЛЬДЕУ, АКВАРИУМДАРДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ, КЕ  
СТЕ БОЙЫНША КӨШЕТТЕРДІ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҮШІН ПАЙДАЛА  
НУҒА БОЛАДЫ.ЖЕЛІГЕ ҚОСЫЛҒАН ЖАБДЫҚТЫҢ БҮКІЛ ТОБЫН  
БАСҚАРАДЫ. ҚОСЫЛАТЫН ЖАБДЫҚТЫҢ МАКСИМАЛДЫ  
ҚУАТЫ-50 Вт.  
ШАМ КО ТР 004/2011 "ТӨМЕН ВОЛЬТТЫ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ  
ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ", КО ТР 020/2011 "ТЕХНИКАЛЫҚ  
ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК  
ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ" ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ.  
ӨНІМ СЕРТИФИКАТТАЛҒАН.

| Параметрдің атауы/үлгісі                      | Таймер работы FITO-LINETIME |
|---|-----------------------------|
| түсі  | ақ                          |
| Түтінудың қуаттылығы, Вт                      | 14                          |
| (Айнымалы) қуат кернеуі, В                    | 220-230                     |
| Желінің жиілігі, Гц                           | 50/60                       |
| Режимдер саны                                 | 3                           |
| Бағдарламаларды орнату                        | 9,12,15 сағаттарды          |
| Пайдалану температурасы, °С                   | +1...+45                    |
| Салыстырмалы ылғалдылығы, %                   | артық емес                  |
| Реттеулік босау                               | жоқ                         |
| Бұйымның қорғаныс дәрежесі                    | IP20                        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                          |
| Қолдану мерзімі, жыл                          | 30000                       |
| Габариттік өлшемдері, мм, үлге                | 150x200x30                  |

3. Жиынтықтылығы  
Жеткізу жиынтығына кіреді: \* қосу үшін сым 1,5 м таймермен, дана 1  
\* Қаптама, 1 жиынтығ  
\* Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (Паспорт), дана 1

4. БҰЙЫМДЫ ҚОСУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ  
4.1. Қауіпсіздік талаптары.  
Назар аударыңыз!  
Сымдар мен ток өткізгіш бөліктері зақымдалған құрылғыны пайдала  
нуға тыйым салынады.  
Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде (ванна бөлмелері және т.  
б.) пайдалануға тыйым салынады.  
Құрылғыны тазалау үшін химиялық белсенді және агрессивті тазал  
ағыш заттарды пайдаланбаңыз.  
Шамды өз бетінше жөндеуге тыйым салынады.  
4.2. Жұмысқа дайындық  
Құрылғыны ашыңыз. Штепсельдің, Қуат сымының және таймердің з

ақымдалмағанына көз жеткізіңіз.  
4.3. Құрылғыны орнату.  
талап етілмейді  
4.4. Пайдалану  
Таймер қосқышын шамға қосыңыз. Штепсельді номиналды жиілігі  
50 Гц болатын 220-240 В айнымалы ток желісіне қосыңыз.  
Қосу/өшіру түймесін басыңыз қосу - ӨШІРУ түймесінің үстіндегі т  
үймені 9 сағатқа, индикаторлардың үстіндегі түймені 12 сағатқа  
қосыңыз. 15 сағатқа қосу үшін ең жоғарғы батырма. Қол қойылған ж  
арық индикаторлары шамды қай режимге қосқаныңызды көрсетеді.  
Мысалы, 12 h индикаторы шамның 12 сағат жұмыс істейтінін к  
өрсетеді. Тұрақты қуатпен таймер күн сайын автоматты түрде  
қосылып, өшеді. Шам таймер орнатылған уақытта бірдей уақытта  
қосылады. Егер таймер өшіру түймесін басу арқылы өшірілсе неме  
се желіден төтенше жағдайда ажыраса, таймер параметрлері с  
ақталмайды. Бұл жағдайда Таймер өшірулі күйде болады.

5. ҚЫЗМЕТ көрсету  
талап етілмейді.  
6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ  
Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан ж  
әне атмосфералық жауын-шашынды өсерінен сақтану шараларын  
сақтай отырып, орамада жүргізілуге тиіс.

7. КӨДЕГЕ жарату  
Бұйымды сату аумағының заңнама талаптарына сәйкес көдеге жар  
ату қажет.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР  
8.1. Өнімді пайдаланудың кепілдік мерзімі осы Нұсқаулықта к  
өрсетілген пайдалану шарттары сақталған жағдайда сатылған к  
үннен бастап 12 айды құрайды.  
8.2. Құрылғыны қайтару / айырбастау тауарды тұтынушыға сатқан б  
өлшек сатушыда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы за  
ңнамада белгіленген мерзімде және негіздер бойынша жүзеге асыр  
ылады.  
8.3. Құрылғыны қайтару / айырбастау механикалық зақымданусыз ж  
әне толық жиынтықта жүзеге асырылады.

9. МҰМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ Т  
ӨСІЛДЕРІ  
Назар аударыңыз! Бұйымның ықтимал ақаулықтарын жоюға байла  
нысты барлық жұмыстар желі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы  
тиіс!  
Құрылғы жұмыс істемейді:  
- 220В қуат көзінің кернеуін тексеріңіз-Қуат сымының дұрыс  
қосылғанын тексеріңіз.  
Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықты жою үшін білікті ма  
мандардан көмек сұраңыз.

10. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӨЛІМЕТТЕР  
Өнім түрі.....таймер  
Бұйымның атауы.....Жұмыс таймерімен 1,5 м қосуға арналған сым  
Өнім моделі .....FITO-LINETIME  
Тауар белгісі....."ЭРА"  
Өндіруші ел.....Қытай  
Өндірушінің атауы АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД  
Өндірушінің мекен-жайы.....ҚХР, 518054, Шэньч  
жэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, мурын Баоличен  
гимараты, 901 бөлмесі  
Дайындаушымен байланысуға арналған ақпарат atl\_compa  
ny@163.com  
Импорттаушы импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орнал  
асқан заттаңбада көрсетілген.  
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі.....Бұйым КО ТР  
004/2011 "төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР  
020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік  
үйлесімділігі" талаптарына сәйкес келеді.

УРМАТТУУ КАРДАРЛАР!  
ТОВАРДЫҚ ЭРА БЕЛГИСИ АСТЫНДА АЗЫҚТАРЫН САТЫП АЛУУ  
ҮЧҮН РАХМАТ!  
БҰЛ ДОКУМЕНТ ЖАЙЫЛТЫЛАТ ТАЙМЕР ИШ FITO-LINETIME  
ҮЧҮН ҰЙЛАЙКЫТАЛҒАН КОЛДОНМОНУ ЧОГУЛТУУ БОЮНЧА. КО  
ШУУ, ПАЙДАЛАНУУ, ТАШУУ, САКТОО ЖАНА УТИЛДЕШТИРУУҢ. Т  
АЙМЕР АРНАЛҒАН АВТОМАТТЫК КҮЙГҮЗҮҮ ЖАНА ӨЧҮРҮҮ ША  
М.  
! КЫЛДАТ БУЮМДУ ПАЙДАЛАНУУ АЛДЫНДА БҮЛ ЖЕТЕКЧИЛИГ  
ИНЕ КАРАП, ПАЙДАЛАНУУ АЯГЫНА ЧЕЙИН, АНЫ САКТОО.

! КОРКУНУЧТУУ ТААСИРЛЕРДИН ТҮРЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМ  
АТ  
БҮЮМ АДАМДЫН ДЕН СОЛУУҒУ ҮЧҮН КОРКУНУЧТУУ ЖАНА ЗЫ  
ЯНДУУ ЗАТТАРДЫ КАМТЫБАЙТ, АЛАР БҮЮМДҮН ИШТӨӨ М  
ӨӨНӨТҮНҮН ИЧИНДЕ АНЫ ПАЙДАЛАНУУ ПРОЦЕССИНДЕ ПАЙД  
АЛАНУУНҮН ЭРЕЖЕЛЕРИН САКТОО МЕНЕН БӨЛҮНҮП ЧЫГЫШ  
Ы МҮМКҮН.  
ҚУРАМЫНДА ТҮЗҮЛУШТӨР ЖОК ЗЫАНДУУ ҮЧҮН КӨЗДҮН Т  
ҮЗГӨН, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ЖАНА ИНФРАКРАСНОЕ НУРЛАН  
УУНУ, ОШОНДУКТАН ПАЙДАЛАНУДА СВЕТИЛЬНИКА АТАЙЫН  
КОРГОО КАРАЖАТТАРЫ ТАЛАП КЫЛЫНБАЙТ.  
ЭСКЕРТУУ:  
ПЕРЕМЕННОЕ 220В ЧЫҢАЛУУСУН КОРКУНУЧТУУ ЖАШОО  
ҮЧҮН!

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР  
ТАЙМЕР ПАЙДАЛАНЫЛАТ АВТОМАТТЫК КҮЙГҮЗҮҮ ЖАНА  
ӨЧҮРҮҮ ҮЧҮН ШАМДАР ЖАНА БАШКА ЭЛЕКТР ТҮЗҮЛУШТӨРҮН  
ЭМЕС НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ТИБИН ЖАЙДА. БҮЮМ ПАЙДАЛАНУУ  
ГА БОЛОТ МАКСАТЫНДА ИМИТАЦИИ КАТЫШКАН АДАМ ТУРАК  
ЖАЙДА ЖАРЫК БЕРҮҮ АКВАРИУМОВ, ДОСВЕТКИ РАССАДЫ БО  
ЮНЧА ГРАФИК.БАЙЛАНЫШТУУ ЖАБДУУЛАРДЫН БАРДЫК ТОБУ  
Н ЖОЛГО БАШКАРАТ. КОШУЛУУЧУ ЖАБДУУНУН МАКСИМАЛДУУ  
КУБАТТУУЛУГУ-50 ВТ.  
СВЕТИЛЬНИК ТАЛАПТАРГА ҰЙЛАЙЫК БС ТР 004/2011 "ТӨМӨН В  
ОЛЬТТУУ ЖАБДУУЛАРДЫН КООПСҮЗДҮГУ ЖӨНҮНДӨ", БС ТР  
020/2011 "ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН ЭЛЕКТРОМАГНИТТИ  
К ДАЛ КЕЛИШҮҮСҮ".  
ЭЛЕМЕНТ КҮБӨЛӨНДҮРҮЛГӨН.

| Параметрдин аталышы/моделі               | Таймер работы FITO-LINETIME |
|--|-----------------------------|
| түсу                                     | ак                          |
| Керектөөнүн кубаттуулугу, Вт             | 14                          |
| Азык чыңалуусу (өзгөрмөлүү), В           | 220-230                     |
| Тармактын жыштыгы, Гц                    | 50/60                       |
| ТРежимдердин саны                        | 3                           |
| Программа, саат орнотуу                  | 9,12,15                     |
| Пайдалану температурасы, °С              | +1...+40                    |
| Салыштырмалуу нымдуулук,%, көп эмес      | 80                          |
| Жүргүзүү                                 | жок                         |
| Буюмду коргоо даражасы                   | IP20                        |
| Электр тогунан жабыркоодон коргоо классы | II                          |
| Кызмат мөөнөтү, жыл                      | 30000                       |
| Тыш өлчөмдөрү, мм, ДхТхБ                 | 150x200x30                  |

3. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ  
Жеткирип берүү комплектине төмөнкүлөр кирет: • 1,5 м таймер мен  
ен кошулуу үчүн өткөрүүлөр, 1 даана.  
• А. н., 1 топтому  
\* Эксплуатациялоо боюнча колдонмо( Паспорт), 1 нуска

4. КОШУУ ЖАНА МОНТАЖДОО БҮЮМДАР  
4.1. Коопсуздук талаптары.  
Көңүл бурунз!  
Зымдарды жана ток өткөрүүчү бөлүктөрдү бүлүнгөн изоляциясы ба  
р түзүлүштөрдө пайдаланууга тыюу салынат.  
Жайларда жогорку нымдуулуктагы түзүлүштү (туу бөлмөлөр ж.б.) п  
айдаланууга тыюу салынат.  
Химиялык активдүү жана агрессивдүү жуугуч түзмөктөрдү тазалоо  
үчүн колдонууга болбойт.  
Шам чыракты өз алдынча оңдоого тыюу салынат.  
4.2. Ишке даярдык.  
Салтанаттуу ачылышы. Убедитесь жок зыянга вилкалар, тармактык

боодон жана таймера.  
4.3. Монтаждык түзөмк.  
талап кылынбайт  
4.4. Колдонулган адабияттар  
Шам чырагы туташтыргычы таймер туташтыруу. Айрылышына чы  
ңалуу 220-240В болгон өзгөрүлмө токтун тармагына 50 Гц номинал  
дык жыштыгы менен кошулуңуз. Күйгүзүү/өчүрүү баскычын 9 саат 6  
оюнча иштетүү - өчүрүү баскычын басып, индикаторлорду үстүнөн к  
нопкасын басканда - 12 саатка иштетүү үчүн. 15 саатка киргизүү  
үчүн жогорку баскычы. Кол коюлган жарыккаган көрсөткүчтөр Сиз ч  
ырак кандай режимин көрсөтөт. Мисалы, 12 г күйүп көрсөткүчү жар  
ык 12 саат иштей турган экенин көрсөтүп турат. Туруктуу азыктанга  
н учурда эсептеп жазуусу киргизилген жана күн сайын өчүрүп жат  
ат. Светильник болот включаться ошол эле убакта, канча убакыт б  
олгон таймер белгилениши. Эгер эсептегичи отключить, наржатием  
выключать баскыч күчүн өчүрүү же авариялык өчүрүү механизм та  
ймера сакталып калат. Бул учурда Таймер өчүрүлгөн абалда.

5. ТЕЙЛӨӨ  
талап кылынбайт.  
6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО  
Буюмду ташуу жана сактоо механикалык бузулуулардан жана атмо  
сфералык жаан-чачындын таасиринен сактануу чараларын сактоо  
менен таңгакта жүргүзүлүүгө тийиш.

7. Утилдештирүү  
Буюм сатуу аймагынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык утил  
дештирилиши керек.

8. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ  
8.1. Буюмдун пайдаланылышынын кепилдик мөөнөтү сатуу күнүнөн  
артып 12 айды түзөт, мында учун колдонмодо баяндалган пайдал  
ануу шарттарын сактоо шартында.  
8.2. Түзүлүштү кайтарып берүү / алмашуу товарды керектөөчүгө са  
ткан чекене сатуучуда керектөөчүнүн укугун коргоо жөнүндө мыйза  
мдарда белгиленген мөөнөттө жана негиздер боюнча ишке ашыры  
лат.  
8.3. Түзүлүштү кайтаруу/алмашуу механикалык бузулууларсыз жан  
а толук комплекттегенде ишке ашырылат.

9. МҰМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ҮЙКМАЛАР  
Ы  
Көнүл бурунуз! Буюмдардын мүмкүн болгон бузуктугун оңдоо мене  
н байланышкан бардык жумуштар тармактар өчүрүлгөн тамак-аш б  
олгондо жүзөгө ашырылышы керек!  
Сиздин аппарат иштейбейт:  
- 220В энергия менен камсыз кылуу тармак чыңалуу бар экендигин  
текшерүү-тармактык боосун киргизүү тууралыгын текшерүү.  
Бул ыкмалар жардам бербесе, анда бузуктугунан жоюу үчүн квали  
фикациялуу адистер үчүн жардамга кайрылыңыз.

10. БҮЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  
Буюмдун түрү.....таймер  
Буюмдун аталышы.....1,5 м убакыт кызмат менен кошулуу үчүн  
өткөрүч  
Модель буюмдар .....FITO-LINETIME  
Товардык белги....."ЭРА"  
Даярдоочу өлкө.....Кытай  
Атлантика океаны, Бискайя булуңу жана жер Ортолук деңизи мене  
н чулганат., ЛТД  
Даярдоочунун дарегі.....КЭР, 518054, Шэньчжэнь,  
Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличен Билдинг, рум 901  
Даярдоочу менен байланыш үчүн маалымат atl\_company@163.com  
Импортер тууралуу маалымат жекече таңгакта жайгашкан этикетка  
да көрсөтүлгөн.  
Нормативдик документтерге туура ке үүсү.....Буюм  
талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 "төмөн вольттуу жабдууларды  
н коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ", БС ТР 020/2011 "техникалык каражатта  
рдын электромагниттик дал келишүүсү".