

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании! Данный документ распространяется на подсветку универсальную ЭРА моделей CL-01-4W-4000K, CL-01-4W-6500K и CL-05-3*AA+USB-3200K-6500K и предназначен для руководства по ее эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. Подсветка универсальная предназначена в качестве индивидуального осветительного прибора.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Подсветка универсальная (далее – подсветка) легко крепится на любой гладкой поверхности с помощью присосок или крепежей. Работает от 3-х батареек AA (или от USB порта для артикула CL-05-3*AA+USB-3200K-6500K). Кнопка включения находится на корпусе. Подсветка подходит для макияжных зон и мебели. Цветовая температура – 4000 К и 6500 К в зависимости от модели (у артикула CL-05-3*AA+USB-3200K-6500K возможна регулировка цветовой температуры с помощью сенсорного управления).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Технические характеристики подсветки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр/ Модель	Характеристика		
	CL-01-4W-3000K	CL-01-4W-6000K	CL-05-3*AA+USB-3000K-6000K
Мощность, Вт	4,0		
Световой поток, лм	230		
Цветовая температура, К	3000K	6000K	3000-6000K
Количество светодиодов	24 SMD		40 SMD
Время автономной работы, ч	4		8
Тип элемента питания	AA (LR6) 1.5В, 4 шт		AA (LR6) 1.5В, 3 шт. + USB 5 В 1 А
Температура эксплуатации, °С	От +5 до +40		
Относительная влажность, %	80		
Степень защиты	IP20		
Срок службы, лет	2		
Способ крепления	петли, присоски		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- подсветка универсальная автономная, шт. 1
- USB кабеля (у артикула CL-05-3*AA+USB-3000K-6000K), шт. 1
- руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1
- упаковка, комплект 1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

4.2. ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие. Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.

4.3. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.4. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электронной продукции.

5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделие необходимо использовать только по прямому назначению – для освещения. В противном случае изготовитель не несет ответственности за его работу.

5.1 Подготовка к использованию:

- Аккуратно распакуйте изделие. Убедитесь в отсутствии внешних механических повреждений.
- Откройте крышку батарейного отсека на задней панели изделия и установите элементы питания требуемого типа (см. таблицу 1), соблюдая полярность.
- Закройте крышку батарейного отсека.

5.2 Установка

- Установите подсветку на любую плоскую ровную поверхность. Для этого используйте любой наиболее удобный для Вас способ крепления: петли или присоски.
- Для установки подсветки на петли предварительно закрепите на монтажной поверхности два крепежных элемента (винты, шурупы и т. д.) с диаметром шляпки не более 7 мм на расстоянии друг от друга равным расстоянию между петлями изделия. Затем наденьте светильник петлями на установленные крепежные элементы.
- Для установки подсветки на присоски убедитесь, что монтажная поверхность ровная и гладкая. При необходимости очистите ее от пыли и грязи. Затем приложите изделие к поверхности и с небольшим усилием прижмите его.

5.3 Эксплуатация:

- Для включения подсветки нажмите на клавишу питания.
- Для отключения подсветки повторно нажмите на клавишу питания.
- Переключение цветовой температуры у артикула CL-05-3*AA+USB-3200K-6500K производится однократным нажатием на клавишу питания.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Данное изделие не имеет особых требований к обслуживанию. В качестве источника света используется светодиод. Он не требует замены в течение всего срока службы устройства.
- Чистку изделия следует производить мягкой сухой или слегка влажной тканью. Не допускается применение органических растворителей и агрессивных моющих и абразивных средств.
- При обнаружении неисправности или по истечению срока службы изделие утилизировать в соответствии с п.8. инструкции.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальных требований для реализации не предусмотрено.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Подсветка универсальная не работает	<ul style="list-style-type: none">• убедитесь, что источники питания не разряжены;• убедитесь в правильности соблюдения полярности источников питания.
-------------------------------------	---

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия:	Подсветка универсальная
Тип изделия	Светильник бытовой автономный
Модель изделия	CL-01-4W-3000K, CL-01-4W-6000K, CL-05-3*AA+USB-3000W-6000K
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления:	

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном документе.

12.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

12.3. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном документе;
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным письмом.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца