



① Универсальный зажим (H1)*

② Держатель для установки
стика в воздуховоде③ Зонд D 12 мм. Сенсор
влажности защищен
быстрым поворотным
колпачком зонда. При
защитный колпачок закрыт.④ Поворотная головка. Удобна
при мониторинге показаний на
дисплее.*В случае комплектации
универсальным зажимом,
обозначение на корпусе прибора -
testo 605-N1.выбранная единица измерения не будет применена
системой.

Технические характеристики

Применение:	Краткосрочные измерения
Диапазон измерения:	5 до 95 %ОВ / 0 до +50°C / -20 до +50 °C тр +32 до +122 °F/-4 до +122 °F тр
Разрешение:	0.1 %ОВ / 0.1 °C / 0.1 °F
Погрешность:	±3 %ОВ / ±0.5°C/±0.9°F
Параметры:	%ОВ, °C, °F
Температура окр. среды:	0 до +50 °C/32 до +122 °F
Температура хранения:	-20 до +70 °C/-4 до +160 °F
Тип батареи:	3 x AAA
Ресурс батареи:	Приблиз. 1000 ч
Зонд:	D 12 мм/0.472"
Длина:	125 мм/4.92"
Гарантия:	2 года
Требования ЕС:	2004/108/ЕЕС

Ввод в эксплуатацию

Удалите защитную плёнку с дисплея.

Включение

On Нажмите кнопку:




Тестовая индикация




Текущие показания

Изменение отображения параметров

On Нажимайте кнопку последовательно:



Температура



Точка росы



Влажность

Выключение

On Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.


Выбор единиц измерения °C/°F

On После включения прибора нажмите и удерживайте кнопку
On, пока не завершится тестовая индикация. Прибор
перейдет в режим конфигурации меню. Нажмите кнопку
снова для выбора единицы измерения °C или °F.
Подождите 2 секунды перед тем, как нажать кнопку, пока

Ознакомьтесь перед началом использования

- Соблюдайте диапазоны измерений сенсора
- Не превышайте максимальную рабочую температуру и температуру хранения (не подвергайте измерительный прибор воздействию прямых солнечных лучей)!
- Ненадлежащее использование влечет за собой прекращение действия гарантии.

Замена батарей

✓ Необходимо заменить батареи, если на дисплее
появился индикатор .

Выключите прибор.

- 1 Откройте крышку отсека для батарей.
- 2 Извлеките разряженные батареи и вставьте 3 новых типа AAA. Соблюдайте полярность!
- 3 Закройте крышку отсека для батарей.

Функция автоматического отключения

⌚ Если инструмент находится в режиме простоя более 5
минут, происходит его автоматическое отключение.