

МЕГЕОН

26300



ЦИФРОВОЙ ПИЩЕВОЙ ТЕРМОМЕТР



руководство
по эксплуатации

V 1.1

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты	3
Специальное заявление	3
Введение	3
Особенности	3
Советы по безопасности	4
Перед первым использованием	4
Внешний вид и органы управления	5
Инструкция по эксплуатации	5
Технические характеристики	6
Меры предосторожности	6
Уход и хранение	7
Особое заявление	7
Срок службы	7
Гарантийное обслуживание	7
Комплект поставки	7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
РУК



ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

СТАНДАРТЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 26300 — это малогабаритный, лёгкий универсальный термометр с датчиком в виде иглы из нержавеющей стали для широкого спектра применения. Данная разработка позволяет контактным методом определять температуру с высокой точностью и минимальной погрешностью. Также имеется возможность ручной установки единиц измерения. Прибор оснащен функцией экономии питания, благодаря которой прибор автоматически выключится при длительном простое. Зонд термометра изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность изделия. Электронный термометр имеет защитный колпачок для температурного щупа. Прибор оснащен функцией самодиагностики.

ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Память последнего измерения;
- 👍 Зонд термометра выполнен из нержавеющей стали;
- 👍 Оповещение о низком заряде батареи;
- 👍 Сохранение энергии: автоматическое выключение после 15 минут простоя;
- 👍 Отображение неисправности и выхода за пределы диапазона;

- Выбор единицы измерения °C и °F;
- Длина зонда 105 мм.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям безопасности, но чтобы избежать случайной травмы, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора:

- При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.
- Прибор потенциально опасен для детей. Храните его в месте недоступном для детей.
- Замените батареи, если на дисплее отображается индикатор разряженной батареи. При чрезмерном разряде батарей правильность измерений не гарантируется, что может послужить причиной ожога или обморожения.
- Не используйте термометр, если есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН».
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию — это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Будьте предельно аккуратны при измерении температуры более 50 °C, чтобы избежать ожога.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него элементы питания и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) — необходимо не включая прибор, извлечь элементы питания и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 2 часов.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения термометра, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов во время работы.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, датчик не поврежден. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



- | | |
|--|---|
| 1 Дисплей; | 5 Защитный колпачок температурного зонда; |
| 2 Кнопка  ; | 6 Батарейный отсек. |
| 3 Кнопка  °C/°F; | |
| 4 Зонд термометра; | |

ДИСПЛЕЙ


- Поле отображения измеренной температуры;
- Единица измерения.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термометр оснащён защитным колпачком — не забудьте его снять перед использованием.

Установите батарейку как показано на картинке справа.



Нажмите кнопку  для включения / выключения термометра.

Примерно через 2 секунды, когда закончится самотестирование, прибор начнёт показывать текущую температуру — он готов к измерению.

Если на дисплее отображаются значки «LLL» или «HHH» в течении минуты после включения, то это указывает на неисправность датчика. Если в процессе измерения, то температура выше или ниже диапазона. Нажав кнопку  °C/°F в режиме измерения можно переключить единицы измерения. При работе держите термометр правильно, как показано на рисунке.



Если изображение на дисплее стало бледным — замените батарейку. Автоматическое выключение примерно через 15 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур	-50...300°C (-58...572°F)
Размер датчика	Ø3,5 x 105 мм
Разрешение	0,1°C
Точность	-50...0°C ± 2°C; 0...100°C ± 1°C; -101...300°C ±1%
Питание	1,5 В (батарея LR44)
Условия эксплуатации	0...50°C, 20...60% ВВ
Условия транспортировки и хранения	-20...60°C, 20...80% ВВ
Размеры термометра	Ø21 x 180 мм
Вес	≈ 20 г (с батареей)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если на дисплее ничего не появляется, после замены батарейки и включения питания проверьте, правильно ли установлена батарейка.
- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!
- Когда прибор не используется долгое время, удалите батарейку из прибора, чтобы избежать утечки электролита из неё, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженную батарейку даже на несколько дней.
- Защитите прибор от вибрации и ударов, не роняйте их и не кладите его в сумку.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ($\geq 60^\circ\text{C}$), влажности ($\geq 80\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Цифровой термометр МЕГЕОН 26300 — 1 шт.;
- 2 Защитный колпачок щупа — 1 шт.;
- 3 Краткое руководство на блистере — 1 экз.



МЕГЕОН



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.