

CHL, CHLF, CHLF(T)

**Горизонтальные многоступенчатые
центробежные насосы**



Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации

Значение символов и надписей в документе

	ЗНАК «ВНИМАНИЕ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ПЕРСОНАЛА К УКАЗАНИЯМ, НЕСОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
	ЗНАК «ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Содержание

1.	Введение	4
2.	Цель руководства	4
3.	Техника безопасности	5
4.	Транспортировка и хранение.....	7
5.	Описание изделия	8
6.	Фирменная табличка.....	10
7.	Маркировка насоса.....	11
8.	Максимальное рабочее давление.....	12
9.	Температура перекачиваемой жидкости	13
10.	Максимальная температура окружающей среды и высота над уровнем моря.....	13
11.	Перемещение	14
12.	Установка и подключение.....	15
13.	Подключение к электропитанию	17
14.	Ввод в эксплуатацию	19
15.	Вывод из эксплуатации	22
16.	Техническое обслуживание	22
17.	Защита от замерзания	23
18.	Поиск и устранение неисправностей.....	24
19.	Утилизация	27
20.	Условия гарантии	27
21.	Приложения А. Взрывная схема	30
22.	Приложение Б. Габаритно-присоединительные размеры.....	34

1. Введение

Руководство по монтажу и эксплуатации распространяется на насосы серии CHL, CHLF, CHLF(T).

Насосы соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011),
- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-СН.РА06.В.91396/23, выдан 29.08.2023г., срок действия до 28.08.2028г.

Выдана ООО «ТРЕЙД ИМПОРТ»: 454012, Россия, город Челябинск, шоссе Копейское, дом 1п, офис 418.

2. Цель руководства

Руководство по монтажу и эксплуатации содержит сведения и указания по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.



ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ
НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ЕГО ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА НА ОБЪЕКТЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

3. Техника безопасности

	УКАЗАНИЯ И ЗНАКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБОРУДОВАНИИ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ И СОХРАНЯТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ ИХ МОЖНО БЫЛО ПРОЧИТАТЬ.
	ВСЕ ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗАКОНАМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ВСЕМ ВНУТРЕННИМ НОРМАТИВАМ, И ПРЕДПИСАНИЯМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ У ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.1 Общие требования

Перед выполнением установки, пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделия весь персонал, привлеченный к выполнению работ, должен быть ознакомлен с содержанием настоящего руководства.

	НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.
---	--

Установка, пуск, эксплуатация и техническое обслуживание насосного оборудования относится к работам повышенной опасности, поэтому персонал, задействованный в данных работах, должен соблюдать не только требования безопасности настоящего руководства, но и технику безопасности отдельных специальных профессий (например: слесаря-сборщика, электрика и т.д.).

Перед использованием изделия необходимо внимательно прочитать и понять предупреждающие сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям техники безопасности. Предупреждающие знаки и сообщения призваны предотвратить следующие ситуации:

- индивидуальные несчастные случаи;
- повреждение изделия;
- неисправности изделия.

Необходимо соблюдать не только общие указания по технике безопасности, указанные в данном разделе, но и описанные в последующих разделах специальные указания по технике безопасности.

3.2 Требования безопасности при установке и подключении

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации энергоустановок. Необходимо полностью исключить опасность поражения током.

Обязательно соблюдение правил безопасности, принятых при работе с вращающимися частями.

	УСТАНОВКУ НАСОСА ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.
	НЕ ВКЛЮЧАТЬ НАСОС С НЕЗАКРЫТЫМИ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ.
	ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СВОБОДНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАСТЕГНУТЫ И ЗАПРАВЛЕНЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ИХ ВО ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ НАСОСА.

3.3 Требования безопасности при эксплуатации

Во избежание повреждения насос необходимо эксплуатировать только в условиях, установленных требованиями настоящего руководства, а также в режимах, находящихся в диапазоне, указанном в техническом паспорте на изделие.

Для продления срока службы необходимо вовремя выполнять техническое обслуживание изделия и своевременную замену изношенных комплектующих (перечень комплектующих см. приложение А «Взрывная схема»).

3.4 Требования безопасности при техническом обслуживании

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию насосы необходимо остановить и полностью обесточить во избежание нанесения увечий персоналу вращающимися частями и поражения электрическим током.

	ЗАПРЕЩЕНО ПРИСТУПАТЬ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РАБОТАЮЩЕГО И НЕОБЕСТОЧЕННОГО НАСОСА.
	САМОВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ЭТО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.

Изменение конструкции насоса допускается только по согласованию с предприятием-изготовителем. Оригинальные запасные части и авторизированные производителем комплектующие обеспечивают безопасность и надежность эксплуатации. Использование других деталей снимает с изготовителя ответственность за вытекающие отсюда последствия.

4. Транспортировка и хранение

Оборудование необходимо транспортировать только в горизонтальном положении в специальной таре, обеспечив устойчивое положение на опорах тары и надежное крепление к ним во избежание соскальзывания насоса во время транспортировки. Факторы воздействия при перевозке оборудования должны соответствовать категории «С» ГОСТ 23216-78. Специальная тара для транспортировки оборудования должна обеспечивать устойчивое положение, надежное крепление изделия, защиту от механических повреждений, а также удобство и надежность при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение насоса допускается только в специальной таре, которая обеспечивает устойчивое положение, надежное крепление, защиту от механических повреждений, а также в условиях, которые предохранят его от влаги и переохлаждения.

Температура окружающей среды при хранении и транспортировке: от -10 до +40°C.

Назначенные срок хранения оборудования составляет 1 год. При хранении оборудования обязательно раз в месяц прокручивать вал вручную за вентилятор. При необходимости более длительного хранения оборудования требуется согласование с производителем и проведение дополнительных мер по консервации.

Назначенный срок службы насоса при соблюдении требований, приведенных в настоящем руководстве, составляет 10 лет.

5. Описание изделия

Насосы серий CHL, CHLF, CHLF(T) представляют собой несамовсасывающие горизонтально-моноблочные многоступенчатые центробежные насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насос серии CHL состоит из электродвигателя с удлиненным валом и проточной части насоса. Проточная часть состоит из системы рабочих колес и направляющих аппаратов(диффузоров) и расположена в корпусе. Материал проточной части - нержавеющая сталь. Исполнение подводящих и отводящих патрубков насоса резьбовое.

Насос серии CHLF состоит из электродвигателя с удлиненным валом и проточной части насоса. Проточная часть состоит из системы рабочих колес и направляющих аппаратов (диффузоров), подводящего и отводящего патрубков. Материал проточной части - нержавеющая сталь. Исполнение подводящих и отводящих патрубков насоса резьбовое.

Насос серии CHLF(T) состоит из электродвигателя с удлиненным валом и проточной части насоса. Проточная часть состоит из системы рабочих колес и направляющих аппаратов (диффузоров), выполненных из нержавеющей стали, и подводящего и отводящего патрубков,

выполненных из чугуна. Исполнение подводящих и отводящих патрубков насоса резьбовое.


Насосы серий CHL, CHLF и CHLF(T) подходят для работы с чистыми, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями, не содержащими твердых и длинноволокнистых включений, физические и химические свойства которых близки к воде, и предназначены для применения в различных областях, в т.ч. в промышленных системах:

- водоснабжение;
- кондиционирование воздуха;
- охлаждения, циркуляции, водоподготовки;
- санитарно-технического оборудования;
- установок повышения давления.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ НАСОСА.

6. Фирменная табличка



№ НАИМЕНОВАНИЕ

- 1 Серия насоса
- 2 Серийный номер
- 3 Номинальный расход, м³/ч
- 4 Напор при номинальном расходе, м
- 5 Мощность при номинальной частоте и номинальном расходе, кВт
- 6 Номинальная частота вращения, об/мин
- 7 Максимально допустимое давление, бар
- 8 Вес, кг
- 9 Знак соответствия основным требованиям директив EC
- 10 Логотип компании CNP
- 11 Знак соответствия основным техническим регламентам Таможенного союза
- 12 Тип насосного агрегата
- 13 Страна и город производства

7. Маркировка насоса

CHL [1] 4 [2] – 30 [3] – L [4] – S [5] – W [6] – S [7] – C [8]

Тип насоса:

[1] CHL

горизонтальный многоступенчатый центробежный консольно-моноблочный насос с проточной частью и корпусом из нержавеющей стали SS304 или SS316L

[2] 4

Номинальная подача, м³/ч

[3] 30

Количество ступеней x 10

[4] L

Резьбовое соединение труб

Подключение:

S – 3-фазное:

[5] S

≤ 3кВт – 220/380В

> 3кВт – 380В

D – 1-фазное (220В)

Частота:

[6] W

W – 50 Гц

L – 60 Гц

Проточная часть:

[7] S

S – нержавеющая сталь SS304

L – нержавеющая сталь SS316L

P – чугун

Температура перекачиваемой среды:

[8] C

C – стандартное исполнение (-15...+70°C)

R – высокотемпературное исполнение (-15...+105 °C)

CHLF [1] (T) [2] 4 [3] – 30 [4] – L [5] – S [6] – W [7] – S [8] – C [9]

Тип насоса:

[1] CHLF горизонтальный многоступенчатый центробежный консольно-многоблочный насос с проточной частью из нержавеющей стали SS304 или SS316L

[2] T Входной/выходной патрубки выполнены из чугуна

[3] 4 Номинальная подача, м³/ч

[4] 30 Количество ступеней x 10

[5] L Резьбовое соединение труб

Подключение:

S – 3-фазное:

[6] S ≤ 3кВт – 220/380В

> 3кВт – 380В

D – 1-фазное (220В)

Частота:

[7] W W – 50 Гц

L – 60 Гц

Проточная часть:

[8] S S – нержавеющая сталь SS304

L – нержавеющая сталь SS316L

P – чугун

Температура перекачиваемой среды:

[9] C С – стандартное исполнение (-15...+70°C)

R – высокотемпературное исполнение (-15...+105 °C)

8. Максимальное рабочее давление

Предельное значение давления не должно превышать максимальное рабочее давление.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Максимальное рабочее давление на входе в насос с учетом давления, развиваемого насосом, недолжно быть выше 10 бар.

9. Температура перекачиваемой жидкости

В зависимости от температуры перекачиваемой жидкости доступны следующие исполнения насосов:

- стандартное исполнение: от -15°C до +70°C;
- высокотемпературное исполнение: от -15°C до +105°C.

10. Максимальная температура окружающей среды и высота над уровнем моря

Температура окружающей среды: до +40°C.

Высота над уровнем моря: до 1000 м.

В случае работы насоса при температуре окружающей среды выше +40°C или на высоте над уровнем моря более 1000 м, мощность электродвигателя P_2 должна быть выбрана с учетом запаса, рис. 2.




Рис. 1 Зависимость мощности электродвигателя от температуры/высоты над уровнем моря

11. Перемещение



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПОДНИМАТЬ /ПЕРЕМЕЩАТЬ НАСОС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫМ-БОЛТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Подъем и перемещение насоса вне специальной транспортировочной тары производить только согласно схеме строповки, см. рис. 2. Нарушение данного требования может привести к травмам и повреждению оборудования и имущества.




Рис. 2 Правильный подъем оборудования



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОБЫЧНО ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ НАСОСА НАХОДИТСЯ БЛИЖЕ К ДВИГАТЕЛЮ.

12. Установка и подключение

Габаритно-присоединительные размеры и масса насосов указаны в приложении Б.

Насос следует устанавливать в сухом и хорошо проветриваемом месте, защищенном от образования наледи и обеспечивающем легкий доступ к насосу для проведения осмотра, технического обслуживания и ремонта. Расстояние между насосом с электродвигателем и другими объектами должно составлять минимум 150 мм, для того чтобы обеспечить вентиляцию электродвигателя воздухом.

Насос должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности и закреплен на ней во избежание смещения во время пуска и эксплуатации.

Насосные агрегаты должны встраиваться в трубопроводы без возникновения напряжений так, чтобы внешние возникающие силы и моменты не передавались на патрубки насоса согласно требованиям к сборке разъемных соединений, приведенным в ГОСТ Р 55430-2013 п.6.2. Чтобы снизить потерю давления, впускная труба должна быть как можно короче.

	НАСОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОРУДОВАН ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ НА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБРАТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ.
---	---

Диаметр подающей трубы должен быть как минимум равным или больше, чем диаметр подключения насоса, колена труб должны располагаться как можно дальше от входного патрубка насоса (минимальное расстояние от 5D всасывающей трубы), колена должны иметь как можно больший радиус.

Диаметр нагнетательного трубопровода должен быть не меньше диаметра нагнетательного патрубка насоса.

Не рекомендуется устанавливать колена, задвижки и обратные клапаны непосредственно на нагнетательный патрубок. Минимальное расстояние должно быть, как минимум, в 3-5 раз больше диаметра напорного трубопровода

Перед установкой насоса трубопроводы должны быть очищены. Если в трубе имеется осадок, установите фильтр 0,5-1 мм на всасывающем трубопроводе.

Во избежание необходимости слива воды из системы при проведении технического обслуживания насоса на подводящем и отводящем трубопроводах должны быть установлены задвижки.

При монтаже трубопроводов избегайте образования воздушных карманов, особенно на всасывающей стороне насоса, см. рис. 3.




Рис. 3 Правильный монтаж трубопроводов



ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ГЕРМЕТИЗИРОВАНЫ. РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ!

13. Подключение к электропитанию

	ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
	ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ РАБОТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛУЧАЙНО ВКЛЮЧЕНО.
	ПЕРЕД ТЕМ, КАК СНИМАТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ИЛИ РАЗБИРАТЬ НАСОС, НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОН ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

12.1 Характеристики электродвигателей

Характеристика электродвигателей, применяемых в насосах серий CHL и CHLF(T):

- стандартный асинхронный двигатель;
- степень защиты: IP55;
- класс изоляции: F;
- стандартное напряжение при частоте 50 Гц:
- однофазное исполнение: 1 x 220 В (0,37-2,4 кВт);
- трехфазное исполнение: 3 x 220/380 В (0,37-3 кВт);
3 x 380 В (4-4,4 кВт).

Уровень шума от работающего насосного агрегата (при работе в точке максимального кпд насоса) не превышает 75 дБ(А).

Убедитесь, что характеристики электродвигателя, указанные на заводской табличке, соответствуют характеристиками электросети.

Схема клеммных соединений находится в распределительной коробке, см. рис. 4.




Рис. 4 Схема клеммных соединений

Для подключения насоса к источнику питания необходимо использовать кабели соответствующего электродвигателю номинала.

Насос должен быть подключен к защитным устройствам в соответствии с требованиями стандартов (EN 809 и/или EN 60204-1), а также национальными нормами страны, в которой используется насос.

Независимо от норм стран, при подключении к сети питания насос должен иметь как минимум следующие защитные устройства соответствующих номиналов:

- аварийный выключатель;
- предохранитель (в качестве устройства, отключающего (изолирующего) электропитание, а также как защита от перегрузок сети);
- защита от перегрузок;
- если двигатель оснащен температурными датчиками, они должны быть подключены на реле отключения двигателя по температуре.

Таблица 2. Электрические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	Напряжение, В	Номинальный ток, А	КПД, %	Тип подключения
0,37	220/380	1.7/1.0	70	Δ/Y
0,55	220/380	2.4/1.4	73	Δ/Y
0,75	220/380	3.1/1.8	77,4	Δ/Y
1,1	220/380	4.4/2.5	79,6	Δ/Y
1,2	220/380	5.6/3.2	79,6	Δ/Y
1,5	220/380	5.8/3.3	81,3	Δ/Y
1,8	220/380	6.9/4.0	81,3	Δ/Y
2,2	220/380	8.2/4.7	83,2	Δ/Y
2,4	220/380	8.9/5.2	83,2	Δ/Y
3	220/380	10.7/6.2	84,6	Δ/Y
4	380	8	85,8	Δ
4,4	380	9,1	85,8	Δ

14. Ввод в эксплуатацию

Следуйте описанному ниже порядку действий перед включением насоса.

1. Перед пуском насос необходимо полностью заполнить жидкостью.

Закройте выпускной клапан насоса, откройте воздуховыпускной клапан в головной части насоса и медленно открывайте впускной клапан, пока из воздуховыпускного клапана не начнет стабильно поступать жидкость. Затем закройте воздуховыпускной клапан.

	ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ НАСОСА НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ЕГО ЖИДКОСТЬЮ И УДАЛИТЬ ВОЗДУХ.
---	---



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫТЕКАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ НЕ ПРИЧИНЯТ ТРАВМ ПЕРСОНАЛУ И НЕ ПОВРЕДИТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ НАСОСА.

ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ С НАСОСОМ ПРИ ПЕРЕКАЧИВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТИ, Т.К. СУЩЕСТВУЕТ РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА.

2. Проверьте направление вращения.

Подключите насос к электросети и проверьте направление вращения, согласно стрелке на кожухе вентилятора электродвигателя, указывающей правильное направление вращения. Со стороны двигателя насос должен вращаться против часовой стрелки.



ПРОВЕРИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА НАСОСА.

3. Перед пуском насоса необходимо выполнить следующие действия:

- проверить надежно ли закреплен насос;
- проверить степень заполнения насоса жидкостью (должен быть полностью заполнен);
- проверить соответствие напряжения, указанного на фирменной табличке, подключаемой электрической сети;
- проверить правильность подключения насоса к электрической сети;
- проверить наличие и работоспособность всех устройств электрической защиты;
- проверить правильность и надежность соединения трубопроводов системы, в которую установлен насос;
- проверить клапаны на впускной трубе – должны быть полностью открыты; выпускной клапан необходимо открывать постепенно после запуска насоса;

	ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НАСОСА С ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКОЙ НА НАГНЕТАНИИ БОЛЬШЕ 5 МИНУТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕ ПРИВОДИТ К ПЕРЕГРЕВУ И ИСПАРЕНИЮ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ, ПОМИМО НАГРУЗОК МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ЧТО В КОНЧЕНОМ ИТОГЕ ПРИВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ЗАКАЗЧИКА К ООО "СИЭНПИ РУС", ДАЖЕ ЕСЛИ НАСОС НА ГАРАНТИИ, ИСКЛЮЧЕНЫ.
---	---

- убедиться, что рабочее давление, развиваемое насосом с учетом давления на входе в насос, не превышает предельно допустимое давление насоса;
- проверить все элементы управления – убедиться в их исправной работе;
- если установлен манометр, проверить диапазон измерения давления;
- если насос управляет с помощью реле давления, проверить и настроить стартовое давление и давление остановки;
- проверить общую электрическую нагрузку, чтобы убедиться, что она не достигнет критического значения.

4. Частота запусков насоса

Не рекомендуется запускать агрегат более 100 раз в час.

Насос должен работать в допустимом для него диапазоне расхода, чтобы предотвратить перегрев из-за слишком малого расхода и перегрузку двигателя из-за слишком большого расхода.

5. Регулярно выполняйте проверку насоса согласно следующим пунктам:

- находится ли рабочее давление насоса в допустимом диапазоне;
- наличие утечек в насосе и трубопроводе;

- не перегрелся ли мотор (проводи измерение в одной и той же точке до запуска и после работы, разница измерений не должна превышать 30°C);
- необходимость в очистке/замене сетчатого фильтра;
- находится ли частота пусков и остановов в допустимом диапазоне.

При выявлении неисправностей см. раздел «Поиск и устранение неисправностей».

15. Вывод из эксплуатации

В случае длительного перерыва в эксплуатации, насос должен быть осущен, очищен, подготовлен к хранению и сдан на хранение (см. раздел «Транспортировка и хранение»).

16. Техническое обслуживание

	ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЗБОРКИ НАСОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТАНОВЛЕН, ОБЕСТОЧЕН И ОСУШЕН (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕМОНТИРОВАН ИЗ ТРУБОПРОВОДА).
	РАЗБОРКУ НАСОСА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И ОПЫТОМ, А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ ПРАВО НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДОБНЫХ РАБОТ.

16.1 Общие положения

Если необходимо демонтировать насос из-за неисправности, следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Перед демонтажем насоса:

- остановите насос и полностью обесточьте его;
- закройте клапаны трубопроводов (сначала на нагнетании, потом на всасывании);

- слейте рабочую жидкость из насоса. Перед сливом рабочей жидкости необходимо убедиться в том, что она не может причинить повреждений оборудованию и травм персоналу;
- обратите внимание на центр тяжести насоса, чтобы предотвратить его опрокидывание.

2. Перед сборкой насоса:

- очистите и проверьте все детали;
- замените дефектные детали на новые.

3. Во время сборки насоса:

- надежно закрепите крепежные элементы.

16.2 Рекомендованные комплекты и количество запасных частей
Для насоса CHL двухгодичный ЗИП включает в себя:

- торцевое уплотнение вала №8;
- опорный диффузор №13;
- подшипник №18;
- подшипники электродвигателя;
- уплотнительное кольцо №23;
- уплотнительное кольцо №24;
- уплотнительное кольцо №25.

Для насоса CHLF(T) двухгодичный ЗИП включает в себя:

- торцевое уплотнение вала №8;
- опорный диффузор №13;
- подшипник №3;
- подшипники электродвигателя;
- уплотнительное кольцо №17;
- уплотнительное кольцо №23.

17. Защита от замерзания

Меры по защите от замерзания следует принимать при температуре окружающей среды ниже 0°C. Хранение установки при отрицательной температуре окружающей среды допускается только при условии ее осушения во избежание повреждения.

18. Поиск и устранение неисправностей

Возможные неисправности и варианты решений указаны в таблице 4.

Таблица 4. Возможные неисправности и варианты решений

Неисправность	Причина	Решение
Электродвигатель не запускается	a) Нет электропитания.	a) Проверьте электропитание.
	b) Перегорели предохранители.	b) Замените предохранители.
	c) Мотор перегружен.	c) Проверьте систему.
	d) Главные контакты пускателя плохо подключены или повреждена катушка.	d) Замените пускатель мотора.
	e) Поврежден контур управления.	e) Проверьте контур управления.
	a) Перегорели предохранители.	a) Замените предохранители.
Прибор защиты от перегрузки пускателя электродвигателя срабатывает сразу же, как только включается электропитание	b) Контакты прибора защиты от перегрузки неисправны.	b) Проверьте пускатель электродвигателя.
	c) Кабеля плохо подключены.	c) Проверьте кабеля и электропитание
	d) Неисправна обмотка электродвигателя	d) Замените электродвигатель
	e) Насос блокирован механическим препятствием.	e) Проверьте и отремонтируйте насос
	В случае d) и e) пользователи не должны сами разбирать насос.	
	a) Настройки перегрузки слишком низкие.	a) Отрегулируйте настройки
Прибор защиты от перегрузки периодически срабатывает.	b) Периодическое отключение электропитания.	b) Проверьте электропитание
	c) Низкое напряжение во время пиковой нагрузки.	c) Добавьте регулятор.
	a) Контакты пускателя плохо подсоединенны или повреждена обмотка.	a) Замените пускатель электродвигателя

Неисправность	Причина	Решение
электродвигатель не запускается.	b) Поврежден контур управления c) Емкость конденсаторов критично упала (для 1 фазных электродвигателей)	b) Проверьте контур управления c) Заменить конденсаторы
	d) Нет одной из фаз	d) Восстановить питание электродвигателя
Перекачиваемая вода течет непостоянно	a) Слишком маленький диаметр трубы всасывания. b) Во впускном патрубке недостаточно воды. c) Низкий уровень жидкости. d) Входное давление насоса слишком маленькое по сравнению с температурой, скоростью потока и потерями	a) Увеличьте диаметр трубы b) Увеличьте количество воды. c) Поднимите уровень жидкости. d) Попробуйте увеличить входное давление.
Насос работает, но не перекачивает воду.	e) Труба всасывания или насос забиты примесями a) Труба всасывания заблокирована примесями. b) Нижний или обратный клапан закрыты. c) Утечка в трубе всасывания. d) Воздух в трубе всасывания или насосе.	e) Очистите трубу всасывания или насос. a) Проверьте и очистите трубу всасывания. b) Проверьте и отремонтируйте нижний и обратный клапаны. c) Проверьте и отремонтируйте трубу всасывания. d) Удалите воздух, снова наполните насос водой.
При выключении насос работает в обратном направлении.	a) Утечка в трубе всасывания. b) Нижний или обратный клапан закрыты. c) Нижний клапан заблокирован в открытом или частично открытом положении.	a) Проверьте трубу всасывания b) Проверьте и отремонтируйте нижний и обратный клапаны. c) Проверьте и отремонтируйте нижний клапан.

Неисправность	Причина	Решение
Ненормальная вибрация или шум	d) Воздух в трубе всасывания.	d) Проверьте и отремонтируйте трубу всасывания и удалите воздух.
	a) Утечка в трубе всасывания.	a) Проверьте и отремонтируйте трубу всасывания.
	b) Труба всасывания имеет слишком маленький диаметр или заблокирована примесями.	b) Увеличьте диаметр трубы всасывания.
	c) В трубе всасывания или насосе воздух.	c) Снова заполните насос жидкостью и удалите воздух.
	d) Разница напора в патрубке устройства и патрубке насоса слишком маленькая.	d) Улучшите систему или выберите другую модель насоса.
	e) Насос механически заблокирован.	e) Проверьте и отремонтируйте насос.
	f) Насос работает не в рабочей точке.	f) Ввести насос в рабочую точку.
	g) Разрушение подшипников скольжения или качения	g) Заменить подшипники
В случае e) и g) пользователи не должны сами разбирать насос.		

19. Утилизация

При утилизации аккуратно промыть насосную часть оборудования, обязательно используя защитную одежду и защитную маску. Разделить материалы насоса на: металлические части, электронные элементы, пластиковые части – все детали изделия должны быть переданы в утилизацию или утилизированы в соответствии с требованиями местного законодательства. Утилизация вместе с бытовыми отходами запрещена!

20. Условия гарантии

При условии правильного выбора типа насоса и корректной эксплуатации гарантия действует в течение 2 лет. Нормальный износ рабочих частей не подлежит гарантийной замене. В течение срока гарантии покупатель несет полную ответственность за проблемы, возникающие вследствие некорректной установки и эксплуатации.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Условием бесплатного гарантийного обслуживания оборудования CNP является его бережная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкции, прилагаемой к оборудованию, а также отсутствие механических повреждений и правильное хранение.

Дефекты насосного оборудования, которые проявились в течение гарантийного срока по вине изготовителя, будут устранены по гарантии сервисным центром при соблюдении следующих условий:

- предъявлении неисправного оборудования в сервисный центр в надлежащем виде (чистом, внешне очищенном от смываемых инородных тел) виде. (Сервисный центр оставляет за собой право отказать приеме неисправного оборудования для проведения ремонта в случае предъявления оборудования в ненадлежащем виде);
- предъявлении гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования оборудования, заводского номера (S/N), даты продажи, подписи продавца и четкой печати торгующей организации.

Все транспортные расходы относятся на счет покупателя и не подлежат возмещению.

Диагностика оборудования, по результатам которой не установлен гарантийный случай, является платной услугой и оплачивается Покупателем.

Гарантийное обслуживание не распространяется на периодическое обслуживание, установку, настройку и демонтаж оборудования.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- отсутствия или неправильно заполненного гарантийного талона;
- проведения ремонта организациями, не имеющими разрешения производителя;
- если оборудование было разобрано, отремонтировано или испорчено самим покупателем;
- возникновения дефектов изделия вследствие механических повреждений, несоблюдения условий эксплуатации и хранения, стихийных бедствий, попадание внутрь изделия посторонних предметов, неисправности электрической сети, неправильного подключения оборудования к электрической сети;
- прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

В случае утери гарантийного талона дубликат не выдается, а Покупатель лишается прав на гарантийное обслуживание.

Покупатель предупрежден о том, что: в соответствии со ст. 502 Гражданского Кодекса РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 он не вправе:

- требовать безвозмездного предоставления на период проведения ремонта аналогичного оборудования;
- обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у продавца (изготовителя), у которого это оборудование было приобретено, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру и комплектации.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном оборудовании и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- претензий к внешнему виду не имеется;
- оборудование проверено и получено в полной комплектации;
- с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания

Покупатель ознакомлен.

21. Приложения А. Взрывная схема




Рисунок 5-А CHL 2, 4

Приложение А (продолжение)





Рисунок 5-В CHL 8, 12, 15, 20

Приложение А (продолжение)



E-CHLF (T) 2, 4-181202

CHLF(T)2,4 Pump structure

Рисунок 5-С CHLF(T) 2, 4

Приложение А (продолжение)





Рисунок 5-D CHLF(T) 8, 12, 15, 20



Модель	D1	D2	N	E	L	L1	L2	L3	d	D	Н			K	M	Масса кг				
											3ф	1ф	1ф							
CHLF(T)2-20	G1	G1	110	182	305	84	87	138	9	141	215	230	62	108	9	10				
CHLF(T)2-30					323	102	105													
CHLF(T)2-40					341	120	123													
CHLF(T)2-50					359	138	141				151/161	225	245	91			11			
CHLF(T)2-60					422	156	159										12			
CHLF(T)4-20	G1 ^{1/4}	G1	110	182	329	102	105	138	9	141	215	230	62	108	10	10				
CHLF(T)4-30					356	129	132										11			
CHLF(T)4-40					416	156	162				151/161	225	245	91			14			
CHLF(T)4-50					455	183	188										16			
CHLF(T)4-60					482	210	213										17			
CHLF(T)8-10	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/4}	118	228	395	108	128	138	9	151/161	230	265	91	108	17	17				
CHLF(T)8-20					395	108	128										19			
CHLF(T)8-30					425	138	158				171/176	240	270				22			
CHLF(T)8-40					490	168	188										25			
CHLF(T)8-50					520	198	218													
CHLF(T)12-10	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}	117	227	375/375	108	125	138	9	151/161	230	265	91	108	18	19				
CHLF(T)12-20					375/395	108	125				171/176	240	270				28			
CHLF(T)12-30					445/456	138	155										30			
CHLF(T)12-40					475/486	168	185				197/	259	/				36			
CHLF(T)12-50					561/	198	215													
CHLF(T)15-10	G2	G2	117	227	400/420	126	150	138	9	151/161	230	265	91	108	19	19				
CHLF(T)15-20					440/451	126	150				171/176	240	270				27			
CHLF(T)15-30					544/	171	195				197/	259	/				34			
CHLF(T)15-40					595/	216	336				213/	270	/				41			
CHLF(T)20-10	G2	G2	117	227	400/420	126	150	138	9	151/161	230	265	91	108	19	19				
CHLF(T)20-20					440/451	126	150				171/176	240	270				27			
CHLF(T)20-30					547/	171	291				213/	270	/				40			
CHLF(T)20-40					592/	216	336										42			



**Официальное представительство в России
CNP – Насосное оборудование
ООО СИЭНПИ РУС**

Адрес: г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12

Телефон: +7 (800) 333-10-74

Телефон: +7 (499) 703-35-23

Email: cnp@cnprussia.ru

Сайт: www.cnprussia.ru